

Подключается при реализации функции бесключевого запуска (см. карты установки в программе ALARM STUDIO)

# PANDECT X-1900 BT

